

Gebruiksaanwijzing

Bedrade afstandsbediening KJR-29B

- Hartelijk dank voor de aankoop van onze airconditioner. Voordat u het apparaat gebruikt, moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen en bewaard worden voor toekomstig gebruik.
- Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving van de instructies die uw aandacht vragen tijdens het gebruik.
- Voor het gemak van toekomstig gebruik, moet deze handleiding na het lezen ervan worden bewaard.
- Om optimaal gebruik te maken van uw airconditioner adviseren wij u enkel gebruik te maken van de standen “koelen” of “verwarmen” in combinatie met de Follow-Me functie. Wij adviseren u de Follow-Me functie ten aller tijden ingeschakeld te houden.
- De gebruikte afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van de realiteit.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd u strikt aan de volgende regels om een goede werking van uw afstandsbediening te garanderen.
- De installatie van deze bedrade afstandsbediening dient uitgevoerd te worden door een erkend installateur. Er is namelijk een risico op elektrische schokken of vuur, wanneer ongecertificeerde personen deze installeren.
- Spuit geen ontvlambare vloeistoffen op de bedrade afstandsbediening, hierdoor zou vuur kunnen ontstaan.
- Bedien de bedrade afstandsbediening nooit met natte handen.
- Zorg dat er nooit water (of andere vloeistoffen) in de bedrade afstandsbediening kunnen lopen.
- Wanneer u de bedrade afstandsbediening wilt verplaatsen of opnieuw wilt installeren, dient u dit te laten uitvoeren door een erkend installateur.
- Haal de bedrade afstandsbediening nooit zelf uit elkaar. Mocht dit nodig zijn, dient dit door een erkend installateur uitgevoerd te worden.

KJR-29B DISPLAY EN TOETSEN



Samenvatting belangrijkste functies:

- 1 – Aan/uit-toets
- 2 – Mode selectie-toets (weergave bij werkingsmodus (A) op het display)
- 3 – Temperatuurinstellingstoetsen
- 4 – Automatische swingfunctie (niet beschikbaar bij kanaalmodellen)
- 5 – ventilatorsnelheidstoets
- 6 – Follow Me toets ("Links"-toets) (weergave bij functiesymbolen (B))

Wij adviseren om de airco bij voorkeur niet in de automatische modus te laten werken, maar altijd te kiezen voor de modus koelen of verwarmen en tevens de Follow-Me functie in te schakelen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Aan- en uitzetten

U kunt uw toestel aan- en uitzetten door op de aan/uit-toets te tikken.

Volg daarvoor de volgende stappen:

1. Selecteer via de mode toets de functie van uw toestel.
 - a. Automatisch (niet geschikt voor 2-/3-pijps MDV systemen)
 - b. Cool (koelen)
 - c. Dry (ontvochtigen)
 - d. Heat (verwarmen)
 - e. Fan Only (ventileren)
2. Selecteer de gewenste ruimte temperatuur met behulp van de Temp. ▲▼ toetsen.
3. Selecteer met de 'Fan Speed' knop de gewenste ventilatorsnelheid. (Opmerking: Selecteer tijdens het koelen of verwarmen nooit de ventilatiesnelheid low). Bij werking in de automatische modus of ontvochtigingsmodus (DRY) kunt u de ventilatorsnelheid niet zelf instellen. De airconditioner zal deze dan automatisch regelen.

Swing functie

U kunt met de "SWING"-toets de luchtgeleider uitregelen. Wanneer u 1 keer drukt zal de horizontale luchtgeleider automatisch gaan draaien (in stappen van 30°). Wanneer deze in de gewenste stand staat kunt u de horizontale luchtgeleider stilzetten door nogmaals op de "SWING"-toets te drukken. (Deze functie is niet van toepassing bij (hoge druk) kanaalmodellen.

Follow me (ingebouwde sensor)

Indien de Follow me functie is ingeschakeld zal de temperatuur geregeld worden met behulp van de temperatuur sensor in de bedrade afstandsbediening in plaats van de temperatuur sensor in de binnenunit. Wij adviseren u om in koelen en verwarmen altijd de Follow-me functie in te schakelen om een zo optimaal en comfortabel mogelijk binnenklimaat te realiseren.

Instellen van de timer

Timer on: Wanneer u op deze knop drukt kunt u de inschakeltijd van uw toestel met elke druk op de knop met een half uur verlengen, met een maximum van 24 uur (Vanaf 10 uur, kunt u deze alleen met stappen van een uur verzetten).

Timer off: Wanneer u op deze knop drukt kunt u de uitschakeltijd van uw toestel met elke druk op de knop met een half uur verlengen, met een maximum van 24 uur (Vanaf 10 uur kunt u de tijd alleen nog maar met hele uren verzetten).

Wanneer u een foutieve instelling heeft gemaakt, wacht dan een paar seconden en u kunt de tijd opnieuw instellen. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de timer stel dan de tijden in op 0.0, of schakel uw toestel een keer aan en uit. Uiteraard kunt u tegelijkertijd gebruik maken van de TIMER ON en TIMER OFF functies.

Instellen van de klok

Houd de timer/klokinstelling-knop voor 3 seconden ingedrukt, ga dan naar de klokinstelling-status. De uurpositie van de klok knippert, en met de temperatuurinstellingsknoppen (pijlje omhoog/omlaag) kunt u de uren instellen.

Na het beëindigen van de uurinstelling, drukt u op de linkertoets of de rechertoets (pijlje naar links/rechts) om naar de instelling van de minuten te gaan. De minuten gaan nu knipperen in het display en kunt u instellen met de temperatuurinstellingstoetsen (pijlje omhoog/omlaag).

Na het beëindigen van de klokinstelling drukt u op de bestigingstoets (OK). Indien u niets doet zal de klokinstelling na 5 seconden automatisch opgeslagen worden.

Stille Werkingsmodus

Indien uw airconditioner (afhankelijk van het type unit, de KJR-29B is geschikt voor verschillende modellen), beschikt over een stille werkingsmodus kunt u deze inschakelen door kort op de bevestigingstoets (OK) te drukken wanneer de airo in bedrijf is in koelen, verwarmen of ventileren. De stille werkingsmodus zal dan de ventilatorsnelheid aanpassen om een stillere werking te realiseren.

De stille werkingsmodus is niet te gebruiken in de werkingsmodi automatisch of ontvochtigen (DRY).

Vergrendelen van de afstandsbediening

Om de bedrade afstandsbediening te vergrendelen drukt u de temperatuursinstellingstoetsen (pijlje omhoog en omlaag) te gelijktijd in. Rechtsboven in het display verschijnt een slotje.

Om de bedrade afstandsbediening te ontgrendelen drukt u op hetzelfde moment opnieuw de temperatuursinstellingstoetsen (pijlje omhoog en omlaag) tegelijkertijd in.

Follow-Me Functie

Wij adviseren om de airco bij voorkeur niet in de automatische modus te laten werken, maar separaat te kiezen voor de modus koelen of verwarmen en tevens de Follow-Me functie altijd in te schakelen.

Om een optimaal comfort van uw airco te beleven kunt u het beste ten allen tijden de Follow-Me functie ingeschakeld hebben. De airco regelt de temperatuur dan aan de hand van de sensor welke zich in de bedrade afstandsbediening bevindt.

U kunt deze functie tijdens bedrijf aanzetten door op de Follow Me-toets (met het poppetje) te drukken. De follow-me functie is actief wanneer het poppetjesymbool in het display oplicht.

Wanneer u van werkingsmodus veranderd zult u de Follow-Me functie opnieuw in moeten schakelen.